



2_石油はどこで採れて日本に来るの？




石油はどこで採れて日本にくるのか、私が説明するね！




日本では石油が採れますが、日本全体で必要とする石油量のわずか0.3%程度にしかありません。

2_石油はどこで採れて日本に来るの？




このため、日本で使われる石油の99.7%は海外からの輸入に頼っています。




日本が輸入している原油はほぼ中東の国から輸入しています。その依存率は81.8%になります。

2_石油はどこで採れて日本に来るの？



サウジアラビアが33.5%、アラブ首長国連邦が25.2%、カタールが8.2%、クウェートが7.4%、イランが5.0%、その他の中東地域が2.5%となっています。



日本は大型タンカーで海上輸送により中東地域から日本まで原油を輸送しています。タンカーの通過するルート「日本のシーレーン」と呼んでいます。こうして運ばれた原油を、日本は1日あたり約400万バレルを消費しています。